

SELECTION GUIDE GUÍA DE SELECCIÓN TABLEAU D'ÉQUIVALENCE




LINK TO YOUR BRAND

SEARS (CRAFTSMAN).....	2
ECHO.....	3
HOMELITE.....	4
HUSQVARNA.....	5
JONSERED.....	6
McCULLOCH.....	7
POULAN.....	8
REMINGTON.....	9
STIHL.....	10

SELECTION GUIDE GUÍA DE SELECCIÓN TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Find the right chain and bar to fit your saw.
Trouvez la chaîne et barre correct pour votre tronçonneuse.
Encuentra la cadena y barra correcta para su motosierra.

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Find your Chain Saw Model on the chart below.</p> <p>2. Find the Chain or Bar part number that corresponds with your bar length to the right of the saw models.</p> | <p>1. Trouvez votre modèle de tronçonneuse dan la carte au-dessous.</p> <p>2. Trouvez la chaîne ou au barre numéro de pièce qui correspond à votre longueur de barre au droit de las modèles de tronçonneuse.</p> | <p>1. Encuentre su modelo de Motosierra en la cartilla debajo.</p> <p>2. Encuentre el número de parte de barra o cadena que corresponda con su largo de barra guía a la derecha de los modelos de motosierra.</p> |
|---|---|---|

CRAFTSMAN (SEARS)				
Brand Marque Marca	Model Modèle Modelo	Length Longueur Longitud	Chain Chaîne Cadena	Bar Barre Barra
CRAFTSMAN (SEARS)	3400, 3401, 3402, 3407, 3411, 3412, 3414, 3415, 3425, 3445, 3455, 3460, 3461, 3476, 34071, 34115, 34116, 35023, 35025, 35027, 35028, 35037, 35038, 35044, 35046, 35048, 35056, 35058, 35060, 35080, 35081, 35082, 35091, 35093, 35095, 35096, 35202, 35203, 35205, 35206, 35207, 35209, 35211, 35215, 35216, 35219, 35224, 35231, 35232, 35235, 35238, 35255, 35256, 35270, 35273, 35280, 35283, 35363, 35366, 35367, 35504, 35505, 35506, 35508, 35512, 35514, 35515, 35516, 35713, 35714, 35717, 35718, 35736, 35824, 35841, 35886, 351040, 351140, 352680, 36010, 36012, 36015, 36017, 36080, 36082, 36085, 36087, 358341040, 358350810, 358350670, 358360360, 358360380	12" 14" 16" 18"	Y45 Y52 Y56 Y62	Y52-14B Y56-16C Y62-18A
	3403, 3416, 3417, 3470, 3471, 3481	14"	Y52	Y52-14B
	35256	16"	Y56	Y56-16C
	35507PS	16"	Y56	Y56-16C
	35020, 35119, 35120, 35121, 35492, 35607, 35624, 35624.2, 35628, 35633	18" 20"	B72 B78	B72-18B
	35145, 35212, 35483, 35608, 35609, 35690, 35721, 35727, 35728, 35826, 35829, 35851, 35885, 35887, 35889, Electrics (1983 and later)	16" 18" 20"	G60 G66 G70	




SELECTION GUIDE

GUÍA DE SELECCIÓN

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Find the right chain and bar to fit your saw.
 Trouvez la chaîne et barre correct pour votre tronçonneuse.
 Encuentra la cadena y barra correcta para su motosierra.

1. Find your Chain Saw Model on the chart below.
1. Trouvez votre modèle de tronçonneuse dan la carte au-dessous.
1. Encuentre su modelo de Motosierra en la cartilla debajo.
2. Find the Chain or Bar part number that corresponds with your bar length to the right of the saw models.
2. Trouvez la chaîne ou au barre numéro de pièce qui correspond à votre longueur de barre au droit de las modèles de tronçonneuse.
2. Encuentre el número de parte de barra o cadena que corresponda con su largo de barra guía a la derecha de los modelos de motosierra.

ECHO				
Brand Marque Marca	Model Modèle Modelo	Length Longueur Longitud	Chain Chaîne Cadena	Bar Barre Barra
ECHO	CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS-301, CS-302S, CS-340, CS-345, CS-351, CS-280E, CS-302, CS-315, CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, E155, CS-2600, CS-2800, CS-2900, CS2000/3000, CS3050, CS-3400/3450, CS-3500, ECS150/1850FT, ECS-2000, ECS-3000	12" 14" 16"	Y45 Y52 Y57	Y52-14B
	CS-305	14"	Y52.043	
	CS-400, CS440, CS-3600, CS-3700, CS-3900, CS-4000, CS-4100, CS-4200, CS-4400, CS-4500, CS-4600, CS-5000, CS-510 (mfg. after January 2, 2003), CS-400EVL, CS-440EVLH, CS-3700, CS-4200	18" 20"	B72 B78	B72-18B
	CS60S, CS5451VL, CS5452VL, CS500EVL, CS510EVL, CS550EVL, CS602VL, CS-610EVL, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-702VL, CS750EVL, CS-750VL, CS-5500, CS-501, CS-601, CS-670, CS-701, CS-706, CST-610	16" 18" 20"	G60 G66 G70	
	POWER PRUNER (Echo)			
	PP300, PP400, PP600, PP800, PP1200, PP1250, PP1260, PP1400, PP1400-D, PPF-2100, PPT-2100, PPF-2400, PPT-2400, PPSR2122, PPSR2433	12"	B44	




SELECTION GUIDE

GUÍA DE SELECCIÓN

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Find the right chain and bar to fit your saw.
 Trouvez la chaîne et barre correct pour votre tronçonneuse.
 Encuentra la cadena y barra correcta para su motosierra.

1. Find your Chain Saw Model on the chart below.
1. Trouvez votre modèle de tronçonneuse dan la carte au-dessous.
1. Encuentre su modelo de Motosierra en la cartilla debajo.
2. Find the Chain or Bar part number that corresponds with your bar length to the right of the saw models.
2. Trouvez la chaîne ou au barre numéro de pièce qui correspond à votre longueur de barre au droit de las modèles de tronçonneuse.
2. Encuentre el número de parte de barra o cadena que corresponda con su largo de barra guía a la derecha de los modelos de motosierra.

HOMELITE				
Brand Marque Marca	Model Modèle Modelo	Length Longueur Longitud	Chain Chaîne Cadena	Bar Barre Barra
HOMELITE	192, 200, 240SL, 245SL, SUPER 2 (SL CC XL VI), XEL, XL SERIES, SUPER Z, 35SL, ELECTRIC, XL-10, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205, 3350B, 180 SERIES, 190, 245(before #XE339), ELECTRIC 200, LITTLE RED, LX-30, VI SUPER, XEL ELECTRIC	14" 16"	Y53 Y59	
	20, 20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, d3300, 3850, 4500, 4550, PS33, RANGER	12" 14" 16" 18"	Y45 Y52 Y56 Y62	Y52-14B Y56-16C Y62-18A
	25, 27, 30, 150, 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4100, 4150, 4500, 4550, d4550b, 4550B, i3850b, i4150b, i4550b, EZ, EZ AUTO, SUPER 240, SUPER EZ AUTO, MINI, EZ 250, VI SUPER MINI, TIMBERMAN, UT10896, UT10910, UT10927A, UT10942A, UT10946A, VI-123, VI-125, XL-76, XL 100 SERIES, XL-250	18" 20"	B72 B78	
	30, 130, 150, 150AO, 250, 252, 290, 300 (before 1989), 330, 340, 350, 360AO, 360SL, 400, 410, 450, 450SL, 460, 540, 550, 550SL, 650, 750, 800, 825, 850, 900, 922, 923, 925, 955, 8800, MINI SL, BIG RED, CS-50, EZ250, MINI SL, SUPER EZ AO, XL-76, SL 100 SERIES, SUPER XL, AUTO, SXL AO, SXL925, XL12	16" 18" 20"	G60 G66 G70	




SELECTION GUIDE

GUÍA DE SELECCIÓN

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Find the right chain and bar to fit your saw.
 Trouvez la chaîne et barre correct pour votre tronçonneuse.
 Encuentra la cadena y barra correcta para su motosierra.

1. Find your Chain Saw Model on the chart below.
1. Trouvez votre modèle de tronçonneuse dan la carte au-dessous.
1. Encuentre su modelo de Motosierra en la cartilla debajo.
2. Find the Chain or Bar part number that corresponds with your bar length to the right of the saw models.
2. Trouvez la chaîne ou au barre numéro de pièce qui correspond à votre longueur de barre au droit de las modèles de tronçonneuse.
2. Encuentre el número de parte de barra o cadena que corresponda con su largo de barra guía a la derecha de los modelos de motosierra.

HUSQVARNA				
Brand Marque Marca	Model Modèle Modelo	Length Longueur Longitud	Chain Chaîne Cadena	Bar Barre Barra
HUSQVARNA	325P4X, 250PS	10"	Y40	
	34, 35, 37, 335, 338XPT	14" 16"	Y50 Y59	
	33, 36, 41, 335XPT, 333, 334, 136, 137, 141, 315, 316, 318	12" 14" 16"	Y45 Y52 Y56	
	HUSKY32, HUSKY 38	14" 16"	Y53	
	33, 36, 38, 40, 40P, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 242XP, 243, 246, 254, 254XP/G, 257, 261, 262, 262XP, 340, 345, 346, 346XP, EL1500, 350, 351, 357XP, 357XPG, 359, 360, 444, 455 RANCHER, EL16, EL1200, EL1400, EL1600, 55 RANCHER, 57	18" 20"	B72 B78	
	154, 243, 254/XP/G, 257, 261, 262, 262XP, 357XP, 359, 362XP/G, L-SERIES, 1100, 31020, 385, 70, 162, 61, 181, 2100, 2100XP, 2101XP, 266, 266XP, 268XP, 272, 272XP/G, 281, 281XP, 285, 288XP, 365, 371/XP/G, 394XP, 395, 298X/G, 380, 480, 64, 65, 66, 77, 394XP/G, 372XP/XPG, 385XP, 395XP/XPG, 372XP/XPG, 3120XP, 160, 260, 185, 268, 288, 298, 371, 372, 65	16" 16"	G59 G60	




SELECTION GUIDE

GUÍA DE SELECCIÓN

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Find the right chain and bar to fit your saw.
 Trouvez la chaîne et barre correct pour votre tronçonneuse.
 Encuentra la cadena y barra correcta para su motosierra.




1. Find your Chain Saw Model on the chart below.
1. Trouvez votre modèle de tronçonneuse dan la carte au-dessous.
1. Encuentre su modelo de Motosierra en la cartilla debajo.
2. Find the Chain or Bar part number that corresponds with your bar length to the right of the saw models.
2. Trouvez la chaîne ou au barre numéro de pièce qui correspond à votre longueur de barre au droit de las modèles de tronçonneuse.
2. Encuentre el número de parte de barra o cadena que corresponda con su largo de barra guía a la derecha de los modelos de motosierra.

JONSERED				
Brand Marque Marca	Model Modèle Modelo	Length Longueur Longitud	Chain Chaîne Cadena	Bar Barre Barra
JONSERED	M36, 36AV, M361, 361, 365, 370, 2035, 2115, 2115EL, 2118EL, 380	12" 14" 16"	Y45 Y52 Y56	
	2014, 2016, 2035, 2036, 2036 TURBO, 2040, 2040 TURBO, 2041, 2045, 2050, 2050 TURBO, 2054, 2137, 2138, 2150, CS 2135, CS 2137, CS2138	12" 14" 16"	Y45 Y52 Y56	Y52-14B Y56-16C
	2033 TH	12" 14" 16"	Y45 Y52 Y57	Y52-14B
	EL14, EL1200, 45, 45E, 49, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 455, 451EVS, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2012EL, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2149 TURBO, 2152	18" 20"	B72 B78	
	2050, 2050 TURBO, 2054, 2137, 2138, 2150, CS 2135, CS 2137, CS 2138	18" 20"	B72 B78	B72-20A
	110, 111, 61, 77, 81, 490, 520SP, 525, 535, 590, 939, 2050, 2051, 2055, 2063, CS 2159, CS 2159C, CS 2159 CHW, CS 2159 WH	16" 18" 20"	G60 G66 G70	

SELECTION GUIDE GUÍA DE SELECCIÓN TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Find the right chain and bar to fit your saw.
Trouvez la chaîne et barre correct pour votre tronçonneuse.
Encuentra la cadena y barra correcta para su motosierra.

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Find your Chain Saw Model on the chart below.</p> <p>2. Find the Chain or Bar part number that corresponds with your bar length to the right of the saw models.</p> | <p>1. Trouvez votre modèle de tronçonneuse dan la carte au-dessous.</p> <p>2. Trouvez la chaîne ou au barre numéro de pièce qui correspond à votre longueur de barre au droit de las modèles de tronçonneuse.</p> | <p>1. Encuentre su modelo de Motosierra en la cartilla debajo.</p> <p>2. Encuentre el número de parte de barra o cadena que corresponda con su largo de barra guía a la derecha de los modelos de motosierra.</p> |
|---|---|---|

McCULLOCH				
Brand Marque Marca	Model Modèle Modelo	Length Longueur Longitud	Chain Chaîne Cadena	Bar Barre Barra
McCULLOCH	ELECTRAMAC, EAGER BEAVER 12ES, ELECTRAMAC 200-12	12"	Y45	
	10E, 12E, 14E, 16E, 110, 115, 120, 130, 140, 155, 165, 175, 310, 320, 330, 340, 355, 365, 375, 430, 435, 440, 445, 510, 515, 2138, 3514, 3516, 3518, 3816, 160S, 2018S, 3205-14, 3818V, EB 2.3, EB 6a, MacCat, MS1415, MS1420, MS1425, MS1430, MS1432, MS1435, MS1455, MS1635, MS1635AV, MS1635NAV, MS1635NAVCC, MS1640, MS1645, MS1838, MS1838AV, MS1838AVCC, MS1842AVCC, MS1846AVCC, PM380, PM300, Wildcat, Eager Beaver (2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2318), MacCat (16, 18), Mini Mac (All models), Power Mac Series (6, 145-14, 225-16), ProMac Series (3200, 3205, 3205-14, 3210, 3212, 3214, 3216, 3219, 3505, 3800, 3805, 3818, 3850) Silver Eagle Series (2010, 2012, 2012S, 2014, 2014S, 2016, 2018S, 2316), SP-40, Super 16, Titan Series (35, 36, 37, 38, 39, 40)	14" 14" 16" 18"	Y49 Y50 Y55 Y60	
	35CC, 40CC	16" 18" 20"	Y52 Y56 Y62	Y52-14B Y56-16C Y62-18A
	TITAN 41, TITAN 46, 4600, 4700, 4900, 5000, Timberbear 849, PRO MAC 40	18" 20"	B72 B78	
	1-10, 10-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 560, 570, 6-10, 60, 610, 620, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800805, 850, 955, 1000, CP55, CP70, CP70L, DE50, DOUBLE EAGLE 50/57/80, PM605, PROMAC 5700/8200, SILVER EAGLE 3420/3720, SP-60, SP-70, SP81, TITAN 50, TITAN 57, 955, 1000, CP55, DOUBLE EAGLE	16" 18" 20"	G60 G66 G70	




SELECTION GUIDE

GUÍA DE SELECCIÓN

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Find the right chain and bar to fit your saw.
 Trouvez la chaîne et barre correct pour votre tronçonneuse.
 Encuentra la cadena y barra correcta para su motosierra.

1. Find your Chain Saw Model on the chart below.
1. Trouvez votre modèle de tronçonneuse dan la carte au-dessous.
1. Encuentre su modelo de Motosierra en la cartilla debajo.
2. Find the Chain or Bar part number that corresponds with your bar length to the right of the saw models.
2. Trouvez la chaîne ou au barre numéro de pièce qui correspond à votre longueur de barre au droit de las modèles de tronçonneuse.
2. Encuentre el número de parte de barra o cadena que corresponda con su largo de barra guía a la derecha de los modelos de motosierra.

POULAN				
Brand Marque Marca	Model Modèle Modelo	Length Longueur Longitud	Chain Chaîne Cadena	Bar Barre Barra
POULAN	ES300	14"	Y52.043	
	25A, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 225, 230, 235, 236, 240, 255, 260, 1220, 1800, 1900, 1900LE, 1950, 1950LE, 1975LE, 2000, 2050, 2055, 2055LE, 2075, 2075C, 2150, 2155, 2175, 2250, 2250LE, 2300, 2300AV, 2300CVA, 2350, 2375, 2375LE, 2450, 2550, 3314, 3416, 3516, 3816, 3816AV, 3818, 4018, 4218, 4218AV, E14E, E16E, ES350, Electric Models (1420, 1425, 1625, 2100, 2400, 2500, 2600, Electric Pro 400E, P600, Patriot 1900, WildthIng, Woodshark), Micro 25, S23, S25, S25AV, S25CVA, S25D, S25DA, S35 (after conversion to 3/8")	12" 14" 16"	Y45 Y52 Y57	Y52-14B
	1400e	16"	Y52	
	255, 285, 295, 305, 306SA, 310, 315, 335, 336, 2700, 2750, 2775, 2800, 2900, 3000, 3050, 3100, 3300, PREDATOR	18" 20"	B72 B78	B72-18B
	325	18" 20"	B72 B78	
	200 SERIES, 203, 245, 300 SERIES, 306, 306A, 360, 361, 375, 395, 400 SERIES, 400, 445, 450, 3400, 3700, 3800, 3900, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400, 5500, 6700, 6900, 7700, 8500	16" 18" 20"	G60 G66 G70	




SELECTION GUIDE

GUÍA DE SELECCIÓN

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Find the right chain and bar to fit your saw.
 Trouvez la chaîne et barre correct pour votre tronçonneuse.
 Encuentra la cadena y barra correcta para su motosierra.

1. Find your Chain Saw Model on the chart below.
1. Trouvez votre modèle de tronçonneuse dan la carte au-dessous.
1. Encuentre su modelo de Motosierra en la cartilla debajo.
2. Find the Chain or Bar part number that corresponds with your bar length to the right of the saw models.
2. Trouvez la chaîne ou au barre numéro de pièce qui correspond à votre longueur de barre au droit de las modèles de tronçonneuse.
2. Encuentre el número de parte de barra o cadena que corresponda con su largo de barra guía a la derecha de los modelos de motosierra.

REMINGTON				
Brand Marque Marca	Model Modèle Modelo	Length Longueur Longitud	Chain Chaîne Cadena	Bar Barre Barra
REMINGTON	FASTSHARP, 860AV, CUTTER, EL6DELUXE, ELECTRICPOWER, LIMB-N-TRIM	10" 12" 14" 16"	B40 B45 B50 B56	
	100, 200, 300, 400, 500, 812,814, 816, 816AV, 840AV, 850AV	14" 16"	B49 B54	
	YARDMASTER, E1450, EL6STANDARD, EL6SUPER	12" 14" 16"	B45 B50 B56	
	PL4, PL5, PL55, PL55A, PL5A, PL6, PL6A, PL7, PL7A, SL10, SL10A, SL11A, SL4, SL9, SL9A, SL14, SL16	16" 18" 20"	G60 G66 G70	




SELECTION GUIDE

GUÍA DE SELECCIÓN

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Find the right chain and bar to fit your saw.
 Trouvez la chaîne et barre correct pour votre tronçonneuse.
 Encuentra la cadena y barra correcta para su motosierra.

1. Find your Chain Saw Model on the chart below.
1. Trouvez votre modèle de tronçonneuse dan la carte au-dessous.
1. Encuentre su modelo de Motosierra en la cartilla debajo.
2. Find the Chain or Bar part number that corresponds with your bar length to the right of the saw models.
2. Trouvez la chaîne ou au barre numéro de pièce qui correspond à votre longueur de barre au droit de las modèles de tronçonneuse.
2. Encuentre el número de parte de barra o cadena que corresponda con su largo de barra guía a la derecha de los modelos de motosierra.

STIHL				
Brand Marque Marca	Model Modèle Modelo	Length Longueur Longitud	Chain Chaîne Cadena	Bar Barre Barra
STIHL	009, 010, 011, 018, 019/T, 020, 020/T, 021/C, 023/C, 025 /C, E10, E14, E160, E180 /CQT, MS180, MS200, MS200/T, MS210, MS230, MS250/C, MSE140, MSE140C	14" 16"	B50 B55	
	029, 029 Super, 030, 031, 032, 034, 036/QS, 036 PRO, 038, 038 Super Magnum, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 056S, 064, 066, 066 Magnum, 088, 088 Magnum, MS290, MS310, MS340, MS360, MS361, MS361C, MS390, MS440, MS440 Magnum, MS460, MS640, MS660, MS660 Magnum, MS880, MS880 Magnum, E15, E20, E220/C, E220Q, MSE220Q	16" 18"	G60 G66	