

NE PLUS FAIRE D'ALLER RETOUR
AU MAGASIN, c'est beau ✓

N'OUBLIEZ PAS...

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Clé ajustable | <input type="checkbox"/> Joint de cire* |
| <input type="checkbox"/> Chiffon et couteau à mastic | <input type="checkbox"/> Boulons pour bride de plancher* |
| <input type="checkbox"/> Couteau à mastic | * Compris avec les toilettes tout-en-un seulement |
| <input type="checkbox"/> Scellant | |
| <input type="checkbox"/> Lunettes protectrices | |
| <input type="checkbox"/> Tuyaux d'alimentation d'eau flexibles | |
| <input type="checkbox"/> Ruban scellant | |
| <input type="checkbox"/> Niveau | |
| <input type="checkbox"/> Siège de toilette* | |

COMMENT INSTALLER UNE TOILETTE

SAVOIR-FAIRE ■

- *Étirez votre bras derrière la toilette afin de couper l'alimentation d'eau et videz le réservoir.*
- *Servez-vous d'une grande clé ajustable afin de déboulonner les deux boulons situés à la base de la toilette.*
- *Avec de l'aide, soulevez et déplacez la toilette, puis retirez l'ancien joint de cire.*
- *Une fois la toilette enlevée, placez le chiffon dans la bonde afin d'éviter que les émanations des égouts se libèrent.*
- *Retirez le chiffon avant d'installer la nouvelle toilette.*
- *Appliquez le nouveau joint de cire et installez la toilette et les tuyaux d'alimentation d'eau.*
- *Placez le réservoir sur la cuvette et serrez l'écrou. Ne pas trop serrer toutefois ; la base de la toilette pourrait se fissurer.*
- *Après avoir serré la base, connectez les tuyaux d'alimentation d'eau et ouvrez l'eau.*

Pour en savoir plus...

Projets de bricolage, Guides d'achat, Inspiration et plus encore

[homedepot.ca/savoir-faire](https://www.homedepot.ca/savoir-faire)

