



RAFRAÎCHIR UNE PIÈCE À PEU DE FRAIS, c'est beau ✓



**ÉTAPE 1 :
Démarquer et préparer**



ÉTAPE 2 : Apprêter



ÉTAPE 3 : Peindre

Peindre une pièce est l'une des façons les plus faciles et les plus rapides de raviver votre décor. Suivez ces étapes pour obtenir un fini magnifique.



PEINDRE UNE PIÈCE À MOINS DE 99 \$[†]

ÉTAPE 1 : Démarquer et préparer

LISTE DE CONTRÔLE

Retirer les plaques électriques et identifier les fissures ou les trous sur vos murs. Retirer tout matériau lâche et remplir les trous de Polyfilla. Laisser sécher et lisser à l'aide d'une éponge abrasive. Recouvrir de toiles de protection les zones ne nécessitant pas de peinture et y appliquer du ruban-cache.

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX DE DÉTAIL
1000160159	Toile de protection transparente, 9 po x 12 po, 0,7 mil	2,19 \$ <input type="checkbox"/>
1000410702	Éponge abrasive, fine/moyenne	1,95 \$ <input type="checkbox"/>
1000110545	Polyfilla, instantané, 162 ml	3,49 \$ <input type="checkbox"/>
1000411140	Grattoir de 2 po, jaune/vert, Flex	3,62 \$ <input type="checkbox"/>
1000137824	Ruban-cache vert, 36 mm x 55 m	3,99 \$ <input type="checkbox"/>

ÉTAPE 2 : Apprêter

LISTE DE CONTRÔLE

Utiliser l'apprêt au latex Kilz 2 pour empêcher tout écoulement lors de l'application de votre couche de finition et pour garantir un résultat uniforme; peindre les petits espaces à l'aide d'un pinceau ou peindre les grands espaces au rouleau afin de sceller les réparations. Demander à un associé à la peinture de teindre votre apprêt afin qu'il se mêle à la couleur de finition que vous aurez choisie.

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX DE DÉTAIL
1000404070	Apprêt au latex Kilz ^{MD} 2, 3,79 L	22,97 \$ <input type="checkbox"/>

ÉTAPE 3 : Peindre

LISTE DE CONTRÔLE

Commencer par peindre au pinceau en découpant les coins, le plafond et les alentours des plinthes, ainsi que les boiserries de portes et de fenêtres. Continuer de peindre au rouleau en créant des motifs en forme de W, étalant la peinture afin de remplir les motifs. Travailler par petite section afin que la peinture ne sèche avant que vous n'ayiez rempli la section. Appliquer une couche de peinture au rouleau, du plancher au plafond, pour homogénéiser le tout et pour finir chaque section. Laisser sécher pendant quatre heures avant d'appliquer une deuxième couche. Sec au toucher en deux heures.

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX DE DÉTAIL
1000402560	Émail d'intérieur coquille d'oeuf au latex acrylique, blanc ultra pur de Behr ^{MD} , 3,79 L	31,97 \$ <input type="checkbox"/>
1000402595	Émail d'intérieur semi-brillant au latex acrylique, blanc ultra pur de Behr ^{MD} , 946 ml	17,49 \$ <input type="checkbox"/>
1000403287	Ensemble 5 morceaux avec plateau de Shur-Line ^{MD}	10,97 \$ <input type="checkbox"/>

Visitez homedepot.ca/bricolage pour plus d'instructions illustrées détaillées.

TOTAL 98,64 \$*

* L'établissement du prix est fondé sur le prix de vente au détail en vigueur le 4 juin 2009 à Toronto.

Les prix peuvent varier selon la région.

† En fonction d'une pièce de 10 pi x 10 pi avec deux portes et une fenêtre. N'inclut pas la peinture de plafond. Taxes en sus.